


RECOMENDACIÓN DE ADHESIVO Y CONSTRUCCIÓN



DRYBACK BY CLASSEN

ES / ESTADO DE LA INFORMACIÓN 06.25

RECOMENDACIÓN DE ADHESIVO



Dryback by CLASSEN




Fabricante	Tipo de adhesivo			
	Dispersión	SMP	PUR	
Ardex	AF 140	AF 180, AF 181W	AF 495	
Bona	<i>Sin recomendación</i>	Quantum LVT	<i>Sin recomendación</i>	
Bostik	Bostik Stix A540 Multi Plus, Bostik Stix A930 Multi Faser	Bostik Stix H995 Elastic Xtrem	<i>Sin recomendación</i>	
Classen	<i>Sin recomendación</i>	MultiConnect, CompoundPro	<i>Sin recomendación</i>	
Forbo	<i>Sin recomendación</i>	120 Euroflex MS	<i>Sin recomendación</i>	 Instrucciones

Fabricante	Tipo de adhesivo			
	Dispersión	SMP	PUR	
Kerakoll	<i>Sin recomendación</i>	<i>Sin recomendación</i>	PU 70	
Kiesel	Oktamos star 100 & 100 plus, Oktamos star 110, 120 & 200, Oktamul D 3 (reaktive 2-komponentige Dispersión)	<i>Sin recomendación</i>	Oktamul PU	
Lugato	<i>Sin recomendación</i>	Designbelagsklebstoff Doppel Plus	<i>Sin recomendación</i>	 Instrucciones
Mapei	Ultrabond Eco 4 LVT, Ultrabond Eco V4SP	Ultrabond Eco Ms 4 LVT Wall & Floor	<i>Sin recomendación</i>	 Instrucciones
Murexin	Quattro Floor D 444 Quattro Floor D 495	X-Bond MS-K 499, X-Bond MS-K 539	PU 330	

RECOMENDACIÓN DE ADHESIVO

Dryback by CLASSEN

Fabricante	Tipo de adhesivo			
	Dispersión	SMP	PUR	
PCI/ Thomsit	Thomsit K 188 E (Naßverfahren)	Thomsit K 195	Thomsit R 710, Thomsit P 625	 Instrucciones
Schönox	EMICLASSIC	PROTECT	PU 900	
Sopro	DesignVinylKleber DVK 1691	DesignVinylKleber plus DVK 1692	Sin recomendación	 Instrucciones
Soudal	LVT 30FW	Fix ALL Floor & Wall	Sin recomendación	
Stauf	Sin recomendación	Sin recomendación	R 105	

Fabricante	Tipo de adhesivo			
	Dispersión	SMP	PUR	
Uzin	KE 2000 S	Uzin KE 68	Uzin KR 430	 Instrucciones
WAKOL	WAKOL D 3313, WAKOL D 3318	WAKOL MS 550, WAKOL MS 552	WAKOL PU 270	 Instrucciones
Wulff	Power Tack 300	WSK Pro	Sin recomendación	 Instrucciones